

Управление камерами

Платформа видеоаналитики

Управление камерами

Стенд «Интерсвязь»

Поиск по названиям или сценариям

Обновить список

+ Добавить камеру

Состояние	Название камеры	Группа	Тип	Сценарии	
<input checked="" type="checkbox"/>	Демо-стенд	Демо-стенд	Снэпшот	Умный шагбаум, Распознавание мусоровозов	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Купольная камера на стенде	Демо-стенд	RTSP поток	Распознавание людей в зоне	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	г Ногинск, д. Большое Буньково, ул. Демонстрационная, д. 902	умные парковки	Снэпшот	Умный шагбаум	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	г Ногинск, д. Большое Буньково, ул. Демонстрационная, д. 903	посллок	Снэпшот	Умный шагбаум	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Домофон Rev5, чеходан 1	Securika 2024	RTSP поток	Сценарий 1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Домофон Rev2, чеходан 2	Securika 2024	RTSP поток	Сценарий 1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Видеоаналитика, купольная стенд	Securika 2024	RTSP поток	Сценарий 2	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Парковка	Securika 2024	RTSP поток		<input checked="" type="checkbox"/>

1

Управление камерами – Раздел, содержащий список подключенных камер к проекту, возможность подключить новые, отредактировать существующие, привязать сценарий к камере для выявления событий, мониторить и управлять состоянием камер.

2

Состояние камеры – индикатор состояния камеры. Вы можете включить или выключить камеру, нажав на переключатель. Желтым отображаются неполадки: по какой-то причине мы не смогли получить кадр с камеры.

3

Название камеры – поле, где отображается название камеры. Названия помогают идентифицировать камеры в списке.

4

Группа – поле, указывающее на группу, к которой относится камера. Группы камер используются для выдачи доступов по лицу или по гос. номеру в разделе "Доступы".

5

Тип – поле, указывающее на тип камеры. Существующие типы: "Снэпшот", "RTSP поток" или "Домофоны"

6

Сценарии – поле, показывающее привязанные к камере сценарии для генерации событий видеоаналитики.

7

Удаление камеры – значок корзины для удаления камеры. Нажмите на этот значок, чтобы удалить соответствующую камеру из списка.

8

Поиск по названиям или ссылка – строка поиска для быстрого нахождения камеры по её названию или ссылке. Введите текст, чтобы отфильтровать камеры в списке.

9

Обновить список – кнопка для обновления списка камер. Нажмите, чтобы загрузить актуальный статус и данные о камерах.

10

Добавить камеру – кнопка для добавления новой камеры. Нажмите, чтобы открыть форму для добавления новой камеры в систему.

Добавление камеры

Платформа видеоаналитики

Добавление камеры

Стенд «Интерсвязь»

← Вернуться к списку камер

Ссылка на видеопоток

Название камеры

Внешняя камера

Тип камеры: Неизвестный тип

FPS

Сценарии

- Умный шлагбаум
- Распознавание мусоровозов
- Распознавание людей в зоне
- Сценарий 1

Группы

Доступ к камере по логину и паролю

Логин

Пароль

Здесь появится кадр видеопотока после вставленной вами ссылки

Обновить кадр

Нарисовать разметку

Удалить разметку

Разметка камеры (X, Y)

Разметка парковки

Добавить камеру

1

Кнопка «Вернуться к списку камер» возвращает пользователя на страницу со списком камер.

2

Поле «Ссылка на видеопоток». Вставьте сюда ссылку для получения видеопотока с вашей камеры.

3

Поле «Название камеры». Придумайте и введите название камеры, чтобы отличать ее от других в списке.

4

Чекбокс «Внешняя камера» позволяет вам создать камеру-заглушку, чтобы слать на нее изображения самостоятельно через собственные или сторонние сервисы и иметь возможность подключить сценарии для выявления событий видеоаналитики.

5

Поле «Тип камеры» . В нем автоматически указывается тип камеры: Снэпшот/RTSP-поток/Домофоны

6

Поле «FPS». Задайте частоту обработки кадров в кадрах в секунду. Лучше выставлять дробные значение вроде 0,1 (1 кадр в 10 секунд), чтобы не создавать очередь обработки и не получать события слишком часто.

7

Сценарии. Здесь вы можете выбрать сценарий для привязки к камере из списка добавленных в проект в разделе "Сценарии" и опубликованных.

8

Группы. Введите название группы или групп, чтобы объединить камеры по определенному признаку. Это поможет вам проще ориентироваться в списке камер, а также выдать доступ (по лицу или гос.номеру в разделе "Доступы") при необходимости сразу на группу камер.

9

Чекбокс "Доступ к камере по логину и паролю". Выберите, если для доступа к вашей камере нужен логин и пароль.

10

Поле «Логин» . Введите, если для доступа к вашей камере нужен логин.

11

Поле «Пароль». Введите, если для доступа к вашей камере нужен пароль.

12

Поле для отображения изображения с камеры. Каждый раз после редактирования любого из полей мы пытаемся получить кадр с камеры, когда получение кадра пройдет успешно, он отобразится в этом поле.

13

Кнопка «Обновить кадр» пытается получить новый кадр в реальном времени с камеры. Если получается, кадр обновляется.

14

Кнопка «Нарисовать» позволяет добавить линии разметки на кадр с камеры. Разметка требуется для большинства сценариев.

15

Кнопка «Удалить разметку» удаляет разметку с кадра.

16

Поле «Разметка камеры (X, Y)» содержит координаты разметки камеры. При добавлении разметки вручную координаты подставляются автоматически.

Версия #2

editor1 создал 22 мая 2024 05:56:31

editor2 обновил 5 мая 2025 11:33:37