

Управление камерами

Платформа видеоаналитики

Сценарии

События

Доступы

Управление камерами

Базы данных

SQL-запросы

HTTP-запросы

Монитор событий

API

Управление камерами

Поиск по названиям или сценариям

Обновить список

Добавить камеру

Состояние	Название камеры	Группа	Тип	Сценарии	
ON	Демо-стенд	Демо-стенд	Снимшот	Умный шагбаум, Распознавание мусоровозов	
ON	Купольная камера на стенде	Демо-стенд	RTSP поток	Распознавание людей в зоне	
ON	г Ногинск, д. Большое Буньково, ул. Демонстрационная, д. 902	умные парковки	Снимшот	Умный шагбаум	
ON	г Ногинск, д. Большое Буньково, ул. Демонстрационная, д. 903	посёлок	Снимшот	Умный шагбаум	
OFF	Домофон Rev5, чемадан 1	Securika 2024	RTSP поток	Сценарий 1	
OFF	Домофон Rev2, чемадан 2	Securika 2024	RTSP поток	Сценарий 1	
OFF	Видеоаналитика, купольная стенд	Securika 2024	RTSP поток	Сценарий 2	
OFF	Парковка	Securika 2024	RTSP поток		

Управление камерами – Раздел, содержащий список подключенных камер к проекту, возможность подключить новые, отредактировать существующие, привязать сценарий к камере для выявления событий, мониторить и управлять состоянием камер.

Состояние камеры – индикатор состояния камеры. Вы можете включить или выключить камеру, нажав на переключатель. Желтым отображаются неполадки: по какой-то причине мы не смогли получить кадр с камеры.

Название камеры – поле, где отображается название камеры. Названия помогают идентифицировать камеры в списке.

Группа – поле, указывающее на группу, к которой относится камера. Группы камер используются для выдачи доступов по лицу или по гос. номеру в разделе "Доступы".

Тип - поле, указывающее на тип камеры. Существующие типы: "Снэпшот" , "RTSP поток" или "Домофоны"

6

Сценарии – поле, показывающее привязанные к камере сценарии для генерации событий видеоаналитики.

7

Удаление камеры – значок корзины для удаления камеры. Нажмите на этот значок, чтобы удалить соответствующую камеру из списка.

8

Поиск по названиям или ссылка – строка поиска для быстрого нахождения камеры по её названию или ссылке. Введите текст, чтобы отфильтровать камеры в списке.

9

Обновить список – кнопка для обновления списка камер. Нажмите, чтобы загрузить актуальный статус и данные о камерах.

10

Добавить камеру – кнопка для добавления новой камеры. Нажмите, чтобы открыть форму для добавления новой камеры в систему.

Добавление камеры

Платформа видеоаналитики

Добавление камеры

Стенд «Интерсвязь»

1 ← Вернуться к списку камер

2 Ссылка на видеопоток

3 Название камеры

4 ☐ Внешняя камера

5 Тип камеры: Неизвестный тип

6 FPS

7 Сценарии

☐ Умный шлагбаум

☐ Распознавание мусоровозов

☐ Распознавание людей в зоне

☐ Сценарий 1

8 Группы

9 ☐ Доступ к камере по логину и паролю

10 Логин

11 Пароль

12 Здесь появится кадр видеопотока после вставленной вами ссылки

13 Обновить кадр

14 Нарисовать разметку

15 Удалить разметку

16 Разметка камеры (X, Y)

17 Разметка парковки

18 Добавить камеру

1

Кнопка «Вернуться к списку камер» возвращает пользователя на страницу со списком камер.

2

Поле «Ссылка на видеопоток». Вставьте сюда ссылку для получения видеопотока с вашей камеры.

3

Поле «Название камеры». Придумайте и введите название камеры, чтобы отличать ее от других в списке.

4

Чекбокс «Внешняя камера» позволяет вам создать камеру-заглушку, чтобы слать на нее изображения самостоятельно через собственные или сторонние сервисы и иметь возможность подключить сценарии для выявления событий видеоаналитики.

5

Поле «Тип камеры» . В нем автоматически указывается тип камеры: Снэпшот/RTSP-поток/Домофоны

6

Поле «FPS». Задайте частоту обработки кадров в кадрах в секунду. Лучше выставить дробное значение вроде 0,1 (1 кадр в 10 секунд), чтобы не создавать очередь обработки и не получать события слишком часто.

7

Сценарии. Здесь вы можете выбрать сценарий для привязки к камере из списка добавленных в проект в разделе "Сценарии" и опубликованных.

8

Группы. Введите название группы или групп, чтобы объединить камеры по определенному признаку. Это поможет вам проще ориентироваться в списке камер, а также выдать доступ (по лицу или гос.номеру в разделе "Доступы") при необходимости сразу на группу камер.

9

Чекбокс "Доступ к камере по логину и паролю". Выберите, если для доступа к вашей камере нужен логин и пароль.

10

Поле «Логин» . Введите, если для доступа к вашей камере нужен логин.

11

Поле «Пароль». Введите, если для доступа к вашей камере нужен пароль.

12

Поле для отображения изображения с камеры. Каждый раз после редактирования любого из полей мы пытаемся получить кадр с камеры, когда получение кадра пройдет успешно, он отобразится в этом поле.

13

Кнопка «Обновить кадр» пытается получить новый кадр в реальном времени с камеры. Если получается, кадр обновляется.

14

Кнопка «Нарисовать» позволяет добавить линии разметки на кадр с камеры. Разметка требуется для большинства сценариев.

15

Кнопка «Удалить разметку» удаляет разметку с кадра.

16

Поле «Разметка камеры (X, Y)» содержит координаты разметки камеры. При добавлении разметки вручную координаты подставляются автоматически.

Версия #1

editor1 создал 22 мая 2024 05:56:31

editor1 обновил 22 мая 2024 10:23:49